

1. Till skärmen medföljer en kabelsats med anslutning för:
  - a) Skärmanslutning Svart
  - b) DC 10-32V (röd + pol)
  - c) GND ground, jord (svart - pol)
  - d) Cam 1 Vit (4-pin) kameraanslutning
  - e) Cam 2 Blå (4-pin) kameraanslutning
  - f) Cam 3 Grön (4-pin) kameraanslutning
  - g) Cam 4 Brun (5-pin) kameraanslutning
  - h) Cam 1 Vit (triggerkabel)
  - i) Cam 2 Blå (triggerkabel)
  - j) Cam 3 Grön (triggerkabel)
  - k) Cam 4 Brun (triggerkabel)
2. Lokalisera placering av kamera och skärm samt hur förlängningskabel ska dras för bästa framkomlighet.
3. Anslut sedan anslutningskabeln till skärmen och koppla Röd + och Svart - kabel till motsvarande i fordonet för att generera ström till Back-TV kit.
4. Koppla kameran till motsvarade 4-pin eller 5-pin anslutning. Vid det här stadiet ska nu Back-TV kit alltid vara på när systemet får ström från fordonet (förutsatt att skärmen är påslagen via strömknappen). Följ sedan nästa steg (steg 5) för användning av triggerkabel.
5. Koppla motsvarande triggerkabel för kameraanslutning 4/5-pin till den funktion i fordonet som du vill att kameran ska aktiveras. Till exempel är det logiskt att koppla en backkamera till fordonets backljus. Om kameran är ansluten till Cam 1 Vit (4-pin) kopplas Cam 1 Vit triggerkabel till backljusets strömkabel.
  - a) Om inte triggerkabeln ansluts så kommer kameran hela tiden att vara aktiverad (förutsatt att skärmen är påslagen via strömknappen).
6. Följ sedan medföljande manual "Operating instructions" för att göra inställningar i skärmen.

1. Till skärmen medföljer en kabelsats med anslutning för:
  - a) Skärmanlutning Svart (478-24#)
  - b) VCC DC 10-32V (röd + pol)
  - c) GND ground, jord (svart - pol)
  - d) Cam 1 Vit (triggerkabel)
  - e) Cam 2 Blå (triggerkabel)
  - f) Cam 3 Grön (triggerkabel)
  - g) Cam 4 Brun (triggerkabel)
  - h) Split Gul (triggerkabel)
2. Lokalisera placering av kamera och skärm.
3. Anslut sedan anslutningskabeln till skärmen och koppla Röd + och Svart - kabel till motsvarande i fordonet för att generera ström till Back-TV kit.
4. Koppla kameran till DC/12V och anslut sedan till fordonets motsvarande + och - poler.
5. Nu ska enheterna kunna starta och är redo att paras ihop (se medföljande manual "operating instructions", sida 13).
6. Koppla motsvarande triggerkabel för den kameran som är parat till skärmen och anslut triggerkabeln till den funktion i fordonet som du vill att kameran ska aktiveras. Till exempel är det logiskt att koppla en backkamera till fordonets backljus. Om kameran är ansluten till Cam 1 kopplas Cam 1 Vit triggerkabel till backljusets strömkabel.
  - a) Om inte triggerkabeln ansluts så kommer kameran hela tiden att vara aktiverad (förutsatt att skärmen är påslagen via strömknappen).
7. Gul triggerkabel "Split" ställer in vilken inställning skärmen ska ha by default, välj mellan "single/dual/quad view".
8. Följ sedan medföljande manual "Operating instructions" för att göra inställningar i skärmen.